

DIE FLIEGEN

Fliegen gehören der Diptera-Art an. Unter den verschiedenen Fliegenarten ist die Hausfliege die wichtigste. Fliegen sind überall: in Gärten, in Schwimmbädern, in Sportzentren, auf Camping-Plätzen, auf Grünflächen und in Viehställen.

DIE VON FLIEGEN VERURSACHTEN PROBLEME

- Fliegen erzeugen Ärger und Stress
- Fliegen übertragen Krankheiten
- Fliegen können eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier darstellen

UNGLAUBLICH

Zwei Fliegen, die sich im April paaren, können nach fünf Monaten zur Entstehung über 191 Milliarden Fliegen führen.

DER LEBENSZYKLUS DER FLIEGE

Die Lebensdauer einer Fliege kann je nach Temperatur zwischen 2 Wochen und 2 Monaten betragen:

45-51 Tage (16 °C)

14-16 Tage (25 °C)

8-10 Tage (35 °C).

Eine erwachsene weibliche Fliege kann im Laufe ihres Lebens bis zu 600-700 Eier legen.

FLYBUSTER Falle 1 l.
(mit 20 g Pulver in
wasserlöslichem Beutel)



FLYBUSTER NACHFÜLLPACKUNG
Beutel (4 x 20 g
wasserlösliche Beutel)



Via Terza Strada, 12 – 35026 Conselve (Padua)
Tel. +39.049.9597700 – Fax +39.049.9597709
www.zapispa.com – info@zapispa.com

HAUS- UND GARTENSCHUTZ

FLYBUSTER®
GARDEN



NEU

BIS ZU 60 TAGE WIRKSAM

EINFACH IN DER HANDHABUNG

**FREI VON GIFT / NICHT-TOXISCH
KEINE AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT**

NUR FÜR DEN AUSSENBEREICH

PULVER

Flybuster basiert auf einem sehr effektiven Pulver, das fermentierte Hefe sowie sonstige Inhaltsstoffe enthält, die für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie zugelassen sind. Ein innovatives Herstellungsverfahren hat es ermöglicht, einen Köder in Form von gebrauchsfertigem Pulver in kleinen wasserlöslichen Beuteln zu erzielen.



FALLE

Das Flybuster-Pulver ist in der Flybuster-Falle enthalten, die schnell aktiviert wird, wenn Wasser hinzugefügt wird. Unter dem Deckel befinden sich spezielle "Einwegeingänge", die verhindern, dass die Fliege wieder heraus gelangen kann. Die Fallen müssen um den zu schützenden Bereich gelegt werden, um eine Barriere gegen Fliegen zu bilden.



DOSIERUNG

ANWENDUNGSBEREICH



EINFACH IN DER HANDHABUNG



Höhe 1,2 - 1,8 m


ANWENDUNG



1. Öffnen Sie die Falle, indem Sie die Kappe lösen



2. Gießen Sie das Wasser hinein



3. Hängen Sie die Flybuster-Gartenfalle draußen an einer geeigneten Stelle in einer Höhe von 1,2 bis 1,8 Meter und nicht näher als 5 Meter von den Brutbereichen der Fliegen auf. Die Anzahl der Fallen ist abhängig von der Größe des zu schützenden Bereichs.



4. Wenn die Falle voll von Fliegen ist, die Kappe schließen und die Fall im Müll entsorgen. Entsorgen Sie andernfalls den Inhalt und füllen Sie die Falle erneut unter Verwendung der Flybuster Refill-Beutel.

SO FUNKTIONIERT ES

Es ist sehr einfach. Während der täglichen und nächtlichen Bewegungen werden die Fliegen von dem Geruch angezogen, der von dem in Wasser gelösten Pulver freigesetzt wird. Die Fliegen gelangen durch die speziellen "Einweg-Eingänge" in die Falle. Und können ihr nicht mehr entkommen.

FLYBUSTER®
GARDEN

VORTEILE

- HOHE EFFIZIENZ: Verringerung der Fliegen um bis zu 90 %
- LANG ANHALTENDER SCHUTZ: bis zu 60 Tage
- UMWELTFREUNDLICH: keine Umweltbelastung, ungiftig, Frei von Gift, kein Entsorgungsproblem
- EINFACH IN DER HANDHABUNG: einfach Wasser hinzufügen und draußen aufhängen